


Kiirseadistamine

FL-S3 näpujäljelugejaga tabalukk


Vaikeseisund

Tabalukk on on vabakasutuses, avamiseks saab kasutada ükskõik millist sõrme. Peale administraatori konto seadistamist muutub kasutamine privaatseks.


Vaikeseisundi kontrollimine



Administraatori konto seadistamine



Kasutajate seadistamine




Ava



Lukusta



Lähtestamine



Laadimine

